
使用説明書



MODEL NO. FT-30



聲質股份有限公司

目録

簡介


. 産品概述	-1-1
1-1 外親及各部名稱介紹1-1	
1-2 控制面板功能說明	
1-3 簡易傳真指南1-5	
1•4 功能鍵操作揭要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2. 安裝FT-30 傳遞機	-2-1
2-1 注意事項	
2•2 附件表 2-2	
2.3接線及安裝附件	
2•4装入記錄紙 ·····	
2.5 選擇開闢的設定(撥號方式,變給聲,音響及	3
DIP 開關組的設定)	
2-6 装機測試	
3. 内部功能及記憶的設定	-3-1
3-1接収方式選擇開關的設定3-1	
3-2 設定機內時鐘的日期製時間3-2	
3-3 設定本機識別名稱及電話號碼的方法3-3	
3-4單鍵撥號與簡速撥號的設定方法3-6	
4. 發送傳順稿件 ————————————————————————————————————	-41
4-1 可以使用的原稿	-4-1
4-2 放入原稿	
4-3選用適當的掃描方式傳送或影印原稿4-3	
4-4 撥號及發送	
4-5 直接撥號	
4-6 單鍵撥號	
4-7 商速撥號	
4-8重撥	
4-9 通信中LCD 顛示説明	
4.10 無抵傳送	
5. 接收傳真稿件或電話	-51
5-1 自動接收	00200
5-2電話鈴粵時應怎麼做(手動接収)	
5-3更改自動接通前的響給數· 5-4	
5-4分機遥控接収	
5.5 無紙接収	


3. 影印————————————————————————————————————	-6-1
	7-1
7-1 一般通話 7-2 免持聽簿撥號	7.2
7-4 通話後接者傳興	74
	8-1
	8-2
8-1 随收密碼的設定與海际	8.3
8•3 要求與収的万法······ 8•4 轉向調収 ······	8-5
_	9-1
	9-2
9-2 定時期收 9-3 取消定詩通信的設定	9-5
9-3 取消定时通信的数件	-10-1
10. 報表列印————	
	40-2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	THE REAL PROPERTY.
10-6 系統參數內容	10-7
10•6 系統參數內管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10-8
10-7 FT-30 功能規格做至 10-8 印字頭測試與字型列印 ·····	10.9
10-8 印字頭測試與子型列口 10-8 功能鍵操作簡表	10-10
	The state of the s
10.12停電報告······ 10.13通話預約失誤報告·····	
	11-
	11-1
community Art Artific (Artific	
11-3 原稿夾歡的排除 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11-6


11-5 原稿浪筒及影像感測器的清潔……………11-7 12. 其它高級功能 12-2 群内接收 ………12-2 12-3 開鈴------12-5 12-4 接用答錄機12-6 12-5 延伸撥號(對方號碼超過20位數時)......12-7 12-6 在用产交換機(PBX)下使用本機12-8 13.1 輸入多方-- 次傳送的對象13-2 13.2 核查多方一次傳送的設定對象......13-3 13.3起動多方-- 次傳送功能13-4 13.4 檢查多方一次傳送的執行結果13-6 附録 A.規格-B. 備忘表

1.産品概述


1•1外觀及各部名稱介紹







1.2 控制面板功能説明





傳興中按此建可要求對方於傳鐵後進行通話。

待機中按此鍵可以顕示定時通信與群内接収功能的啓用狀態。


如按住3秒以上則進行延伸檢號功能。

電話保留或遊標右移鍵-

按此鍵可送出音樂,並保留電話(保留時間最長3分績)。

文件掃描模式或游標左移鍵=

選擇文件掃描模式(需與F.G.H.I各鍵配合使用)



您亦可按(功 版)

列印出本機英文版之功能操作摘要。

重撥或暫停鍵-

待機狀態下,按此鍵可重撥上一次撥通的號碼。 當撥號時,按此鍵可執行暫停功能。


簡速撥號或空格鍵-

在待機狀態下, 安此鍵及2位數簡碼即可進行簡連整號。


於設定電話號碼或名稱時按此提可輸入空格字元。

1·3簡易的傳真指南

● 發送文件




● 接收文件



- 0 設定項取消無紙傳送功能(群第4-14頁) 設定機內防疆的日期與時間(詳第3-2頁) 設定本機服別名稱及標真機電話號碼(詳第3-3頁) 設定熟線接收號碼 (1組)(詳第12-1頁) 設定許內接收號碼 (90組)(詳第12-2頁) ⑤ 設定單鍵及穩速發號的傳真用號碼(10組單鍵+90組簡速碼) (詳第3-6頁) (6) 設定單鍵及簡束廢號的電話用號碼(10組單鍵,90組觸速碼) 設定多方一次傳送之對象(最多3群)(詳第13-2頁) (1) 股定胸收或轉向朔収功能(詳第8-3~8-5頁) (0000~9999)(詳第8-2頁) 2)設定詢收密碼 3 設定轉貨機於第幾響後接起電話(群第5-4頁) 設定自動重撥次數(1~8次,內定需2次)(詳第4-12頁) 功 (5) 設定群内接収有效時間(鮮第12-3頁) 能 6) 群内接收功能之開關(詳第12-4頁) 雞 定時撥號功能(定時傳送/定時調收)之開關(詳第9-5頁) 8 設定開鈴時間(詳第12-5頁) 設定定時通信(傳送或與収・合計10組)(群第9-2~9-4頁) (D) 列ED多方一次傳送執行結果報表(詳第10-11頁) 列印通信記錄報表(群第10-1頁) ② 列印定時過言設定現況(詳第10-3頁) 列印單鍵及簡速廢號的設定内容(群第10-4頁) 列的群内接收號碼設定內容(詳第10-5頁) 8 列印系統參數內容(詳第10-6頁)
- 一 ⑥ 列ED本機功能規格摘要(詳第10-7頁) 一 ⑦ 印字頭頂賦與字型列ED(詳第10-8頁) — ⑧ 列ED功能凝操作摘要(詳第10-9頁) — ⑨ 列ED通信錯解代碼說明(詳第10-10頁)

2.1 注意事項

- ●本機應放置於室內平面上,左右 後三方須與其他物品或電器保持 10公分以上之空間,以利通風, 並防干擾。前方請與他物保持40 公分以上之距離,以利記錄紙之 輸出。
- ◆ 不機後方通風□騎不要阻塞。
- 請逸軽直射陽光、冷氣、暖氣; 並避胃多廳、湖濕或易被水談到 的地方。



請不要放在其他電路之上:也不可在本機上放置其他電器或重物



- ●講使用一般室内的110V交流電源 ・不可該用220V插座・以免損壞
- 配錄紙列印中請勿打開紙卷上蓋。 如有需要,請先按停止鍵中止列 印,俟本機切紙後,再行打開。



2.2 附件

包裝紙箱内計裝有下列各項物品,打開紙箱後,

調擦視機器、附件是否齊全。

(毎属機主體 1台電話認問 1只(認問連接線 1條電話接線 1組

記録紙 1卷

使用手册 1本


(附操作説明簡表)

原稿收集架 1片 記録紙導引器 1件

保險書 1份




装上膝筒與電話線



請關閉電源開開,再將電源線插入機身。 接著把電源線插入電源插座,最後打開電 源開閉。




● 安裝原稿収集架



安裝記錄紙導引器

将記錄紙等引器兩個凸點 插入底座之定位孔内。



2.4 装入記錄紙

p打開記錄紙卷上蓋 請把掀鉛(如圖)向上撥動・就可 把記録紙卷上蓋打開。 打開後請取出印字頭保護紙。


取出紀録紙巻・描去包裝紙後・ 拉開約2公分,依屬示方向放入 記録紙槽中。 以拇指及食指捏住配錄紙端,直 餘三指扶住紙卷,可較屬放入。

3. 雙雙撥動記錄紙卷,同時另一手 . 仿照商指示 並專引記錄紙頭端,依葡頭指示 方向插入導紙板下, 並穿過切紙 器,直到記錄紙由出口處盤出2 ~3公分左右。

注意:講路記録紙拉平。

ひロ素好紀錄紙蓋・即可自動切紙― 次。請取去還一小段紀錄紙。

- 蓋回紙卷上蓋時,請不要撥動紙 卷上驀掀紐,以免無法蓋好。
- 如果没有完全器好,顯示器上會 出現「COVER OPEN」訊應。
- 為了確保良好的效果。数請使用 聲賈牌傳藥記録紙。



2.5 選擇開關的設定

● 撥號方式(DIAL) 選擇


T: 複類音調 (DTMF) P10: 脈衝 10 pps

P20: 脈衝 20 pps

請您依據所使用的電話線路,選定正確的方式。

台灣地區現在多已更換新式複頻撥號線路,請放在T位置,如係使用舊 式轉盤電話,請放在P10位置。(請使用小起子或原子筆尖伸入撥動開 關調整之)

您可拿起腕筒<u>,試験</u>117報時台,如能接通,即代表股定正確。



● 審給聲音量選擇(RINGER)

H:大

М:Ф

1:11

請依您的需要,設定電話 養大小。

● 音量控制(VOLUME)

日:大


本控制開闢可以在大與小之間無股過動,可依如的喜好調整關心的音量 (例如免持聽簡嚴號等的音量。)

● DIP 開闢組的設定

本開朝組位在傳貨機底部,共由8 個小開朝組成,出廠時已設定在正常 位置,有需要時才予調整。

各開開的意義議見下表:

開開號碼	1	2	3	4	5	8	7	В
上方 ON	每次通 信均列 印通信 確認報 表	到的文件底端	率9600	1	内容(用法:棉	留	OFF ON	即参數 F0.0KM 1.8KM 3.6KM
下方 OFF	不列的 通信確 認報表	報尾 - 43	接收速 率BPS 4800(線路較 差時用)	不作	保持記憶體內容		Ng7、Ng8 供服務人	——7.2KM 腐傷開發導 農使用,請 動,以免無
出版	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF



2.6 裝機測試

裝機完成後,講試行撥號,並取一張稿件作影印測試,其步驟如下,如 均正常・即代表本機已裝置妥當。

打開電源後,螢幕應顧示 Ready 字樣, 7 的電源後,風器國際小 1 時間可能與石屬不同。

01-01-92 00:01 Ready

2 pp記聽商,隨韓到檢號音(除·····),請試 即可挺通報時台。

01-01-92 00:01 On Line ...


註:00'05"為通話参考時間顯示(分分'秒 秒°),非實際通話時間,僅供使用者 参考。

00'05"

試畢後請放回聽答,即可恢復持機狀

01-01-92 00:01 Ready

117



01-01-92 00:02 Document Ready

開始影印。

佛輿/影印


Fine Copy P01

印舞讀收回原稿及影印本。 本機將自動恢復正常待機狀態。 01-01-92 00:03 Ready

3. 内部功能及記憶的設定

3.1接收方式選擇開關的設定

請依您的用途,將接取方式選擇開關設定在適合的位置。(詳見第5-



01-23-92 12:00

Ready

狀態訊息顯示區

Ready代表本機

在正常待機狀態

Function 9

Enter [0-9]

Date/Time Now?

MM-DD-YY hh:mm


3.2 設定機内時鐘的日期與時間

當您啓用本機時・調先設定機體内部的時鐘・使其與現在的日期與時間吻 80 日期顯示原 時間顯示器

● 時鐘設定程序:

請確認本機正在待機狀態 (LCD 顯示内容 與石圖相似,但曰期、時間可能不一樣)。

> 若不在待機狀態,請按 景 止 以恢復 待機状態。



3 成月日年時分之順序·各輸入 2位數字,未滿2位數時請在十位數補〇, 20707 a


合計10位數字。時間請用24時制,如下午 3時應輸入15時。

例:1892年1月23日下午3時7分



Date/Time Now 9 01-23-92 15:07

輸入過程中如不小心按錯數字,可按 \$ # 恢复待機狀態後,再重新 由步驟 2 開始操作。



按下輸入鍵後・時鐘即開 始運行·並自動恢復待機


3-2

Saving ...

01-23-92 15:07 Ready


3.3 設定本機識別名稱(例如公司名稱)及電話號碼的方法

通信過程中,上述名稱及電話號碼會傳予對方,並自動印在對方所 收到文件的上端。如果没有設定·對方接收到的文件上端,即無此記錄。



Function ? Enter (0-9)





3。 輸入您的公司、商號、機構、 最多16億字元。


網入位置


● 輸入字元的方法

您可以使用數字鍵盤及暫停、 空格鍵進行字元輸入。(可用 按鍵切右屬)

數字鍵盤上,每一鍵代表若干英 文字田、數字或符號,各鍵所代 表的学元如下表:







聯名	字 元	鍵名	字	元
123456	., +1 = () ABC 2 abc DEF 3 def GHI 4 ghi JKL 5 jki MNO 6 mno	000*#	TUV 8 tuv WXY 9 wx QZ & 0 qz *::!* \$ 9 # / ' 9_(у ()
7	PRS 7 prs	暫倍 空格	3 — 空格	

3.2 設定機內時鐘的日期與時間

當您啓用本機時,請先設定機體内部的時鐘,便其與現在的日期與時間吻合。

• 時鐘設定程序:

請確認本機正在待機狀態(LCD額示內容 與右圍相似,但日期、時間可能不一樣)。

> 若不在待機状態·請按 專 L 以恢復 待機狀態。



Function 9 Enter (0-9)




6 月 日 年 時 分之順序,各職入 2位數字,朱滿2位數時間在十位數補O, 如07。

> 合計10位數字。時間請用24時制,如下午 3時應輸入15時。

例:1992年1月23日下午3時7分






Date/Time Now 9 01-23-92 15:07

輸入過程中如不小心按錯數字,可按 導 止 恢復待機伏態後,再圍新 田歩器 2 開始操作。





按下輸入鍵後,時緩即開 始運行,並自動恢復待機 狀態。


3-2

Saving ···


01-23-92 15:07 Ready


3.3 設定本機識別名稱(例如公司名稱)及電話號碼的方法

通信過程中,上述名稱及電話號碼會傳予對方,並自動印在對方所 收到文件的上端。如果没有設定,對方接收到的文件上端,即無此配錄。



Function 9 Enter [0-9]





職入位置

3 編入您的公司、商號、機構、東單位名稱, 最多16位字元。

1) (2) (3)

⊙ 输入字元的方法

您可以使用數字鍵盤及暫停、 空格鍵進行字元輸入。(可用 按鍵如石圖)

數字鍵盤上,每一鍵代表若干英 文字母、數字或符號,各鍵所代 表的字元如下表:







	(0)	(1)	(3 8)	R
*)	(0)	(#)	10 B	

鍵名	字 元	鍵名	字	元
1	.,+1=()	8	TUV 8 t	uv
2	ABC 2 abc	9	WXY 9	
3	DEF 3 def	0	QZ&0	
4	GHI 4 ghi	*	*::!" 5	
5	JKL 5 jkl	#	#/'9-	
6	MNO 6 mno			
7	PRS 7 prs	整件空作	野 空格	


3-4 單鍵撥號與簡速撥號的設定方法

本機共有單鍵撥號10組(A-J),簡連撥號90組(01~90),含計100組。每一組 記憶均包括傳真用與過話用的號碼與名稱各一,總計可存入200 支號碼與名稱 。本機内備有電池,可保持上述記憶內容,不受電源暫時中斷的影響。

使用單鍵與簡速廢號功能時,本機將依據您的使用狀況、自動選用轉興用或 通話用號碼。放入文件或整動與收後,按單鍵或職理撥號将撥出轉興用號碼; 若未放文件時,則拿起聽筒(或按免持聽應廢號鍵),按單鍵或簡速撥號將撥出 通話用號碼。

為了避免他人或兒童與獨單鍵撥號離,造成電費話用之增加,因此建議您 在A ~J 鏈只設定本地的傳養或電話發展,至於長途或國際傳費電話號碼, 提用2位數代碼的簡速撥號功能。

● 設定傳貨用號碼



Set Fax No,9 Enter (A-J (< 1 >)

② 如果要設定單鍵檢號,請 避按 A ~ J 中之 任一鍵。 例:按 A 的可設定第


例:接 A 即可設定第 A 組織鍵接號的轉員 用號碼及名稱。

Edit Fax (A):

或

全し。 如果要設定簡連後號・第 接在右方向鍵 (平 m) 草

● 設定通話用號碼



② ① 如果要設定牽鍵接號,請 選按 (A) ~ (J) 中之 任一鍵。 例:按 (A) 即可設定第

A組單鍵撥號通話用 號碼及名稱。

Edit Tel [A]:

名 D の 如果要設定簡連接號・請 授左右方向鍵(M B) 或

■ ■ 直到您所選擇的

組別出現在顯示幕上。

例: 欲設定第02組簡連般 號的傳真用號碼時· 請按 (* *) 二次。

Edit Fax (02):

₩ 直到您所選擇的

組別出現在顯示幕上。

例:欲設定第02組簡速接 號的通話用號碼時,

請按(宋台)二次即

可。

Edit Tel (02):

附記:為了讓您操作便利,左右方向鍵具有自動畫覆 (AUTO REPEAT) 功能, 如您按住右鍵 1 秒以上,螢幕上的組別號碼會自動遞增。按住左鍵則會 自動還滿。


豎如要選擇第30組,請按住 및 貿 直到顯示幕跳至約第20組時,放開

按鍵・再按 (象 象) 数次・到第30組券止・如此可以節省您按键時間。





顯示幕左下方即出現閃動的游標。



Edit Tel (A);

□ 請輸入對方的傳真或電話號碼,最多20字。除了可以使用(

則可以輸入減號(一),減號代表撥號詩暫停2秒。

例: 輸入等員號碼 955 8988 讀按



或

内部功能及記憶的設定

簡速撥號:請記於說明書14-1頁所附的「單鍵及簡速撥號表」以供日後查閱。

檢查先前的設定内容

在第3-6頁步驟28页2b之中,當您按A…J或使用◀ 、▶万向鍵選擇所要設定的組別時,如果該組號碼 先前已設定過,則顯示萬第二列會出現機內現有的

Edit Fax (A): ABC CO.

設定内容,供使用書查閱。 你也可以藉著上述功能的顯示狀況,找出未使用的組別,以便配入新的號碼。

● 單鍵換號與關速撥號方法講參見第4-8至4-11頁。

註:如果操作中途不小心發生了操作錯獎,您可以按 狀態後,再從頭開始進行設定。 録回復待機

4.發送傳資稿件

4.1 可以使用的原稿

- ●一般而言,本機可以傳送A4, A5, B5 或北美Letter/Legal 尺寸以内的文件。原稿寬度最大可達216公庫(mm)。
- ●如果原稿有下列現象,請勿放入傳貨機,以免沾污本機內部或造成夾紙 ,影響性能:
 - 原稿版檔、破場或差由
 - 附有與紋針、釘書針或隨意貼等盡物
 - 就源、沾污,或有未乾的油器、修正液
 - 太祖糖、太光滑(例:上光)或透明
 - 太厚(例:卡片)或太薄(註)
 - 紙背附有複寫層
 - 太小(小於148mm 寬X75mm長)
- ●如須傳送上述不合規格的原稿,請先用影印機影印後,再使用影印本道 行傳送。
- ●原稿邊級3 m範圍内的字樣常不能正確讚取,因此,為確保傳送效果, 書寫或打印原稿時,請不要太接近紙張邊緣。
- ●自動送稿装置
- · 本機具有自動進稿裝置,每次最多可放入10張問質料的原稿。
- 一次放入多張原稿時,如果夾雜光滑、粗糙或厚薄不一的紙張時,自動 進稿裝置不一定能完全正確的依序積入,此時建議逐張放入或先影印後 再改以影印本進行傳送。

註:本機可接受的原稿庫度為:

軍張原稿: 0.06~0.15 mm 多張原稿: 0.08~0.13 mm (一般影EI紙的厚度為0.10 mm) 註:内定的標準方式如下

原稿濃淡: Med. 中

細字: Med. 標準

圖檢: Noml 一般文字稿



掃描方式設定值影明

頭稿濃淡:

Med,:一般稿件

Light: 較淡稿件(例如用鉛筆書寫等之文件)

Dark: 級猥較黑稿件(例: 印在染色紙張上的文件)

細字:

Std.: 標準

Fine:細字(原稿之字體很小或含細密之圖案時使用)

S-F:超細字(原稿之字體極小或需要超高解析度品質時使用)。

圖像:

Noml:一般文字稿

H-T: HALF TONE 之簡寫,用於彩色圖稿或相片,使用本功能可

以提供16級的灰階效果。

4.4 撥號及發送

原稿置妥後,即可進行撥號,下列撥號方法您可以擇一使用。

- 直接器號
- 事鏈撥號
- 簡速熔號

01-23-92 10:00

Document Ready

此外,您也可以利用方便的自動重撥功能。

發送供賣得件

4.6 單鍵撥號

您可以把經常往來對象的傳養號碼預先輸入本機,就可以使用方便的 單鍵撥號或簡速撥號功能。(設定方法請參見 3-6 頁)。

■ 路原稿正面朝下,放入傳真機,並待原稿送 至定位。

01-23-92 10:00 Document Ready

■ 請按下單鍵徵號操作鍵(A-J)。

例:按 全

顯示釋將出現您所輸入的對方號碼及名稱。

第 A 和 FAX 撥號 A (F) 9558988 SAMPO


使用單鍵撥號功能時,您只需要按一個按鍵。後續動作均可以自動完成 ^{編輯/數別}


,不需再投



鍵,是一項非常方便的功能。

終入





如果對方於線,本機將於30秒後,每間隔90秒自動調撥一次,共讀撥二次 ,也可以按 ()) 與重撥,但必須先掛斷前次電話。

01-23-92 10:03 Ready

恢復正常待機狀態

附記:自動機號完成後,您會聽到對方的鈴譽及我方傳真機的識別者(頓一等),此為正常現象。如果不根監聽,購到整機身左側的奇 量控制組。

4.8 重撥

自動備撥

當您使用單鍵或簡速廢號時,如果對方忙線, 且您把原稿仍留在傳真機上,本機會自動於間隔 90秒後進行自動重廢。 Redial (02)-90" Document Heady

● 手動無機

・需要時,您可以按 **a** b 雖即可重撥剛才所

Redial 8876543


撥過的號碼。如未能撥通,本機會再自動重撥 2次或您所設定的次數。

無論您剛才所缴的號碼是否接適,只要按 🔳 🕸

源·您仍可再重撥同一號碼。

● 設定重撥次數

本機出廠特已內定重撥次數為2次(符合電信局規定),如有必要,您可以依 下列程序調整重撥次數:



Redial Times ♀ # (1-9)2

2。按入您所需要的重量次數(1~9次)。

例:需重撥5次·請按 (5)。

按單即自動設定,並回復待機狀態

附記:重撥間隔時間為1分鐘半。


Redial Times 위 # [1-9] 5

Saving ···

01-23-92 10:00 Ready

4.9 通信中LCD 顯示説明

傳送或接收文件中,LCD 顯示轉聪明。




第三列顯示對方的機別碼(最多20位,只顯示18位) 我方傳送時,若對方無識別碼,則直接顯示您所擔的號碼。

我方接收時,若對方無驗別德·則顯示"G3 Facsimile"。

一、世权即更高作为建品

5.1 自動接収


本機具有自動接收之功能,並可以依您 的需要,選用「傳貨」或「傳貨/電話」接 收方式。二種接收方式的應用方式詳述 於下。



接收 方式	传闻	傳真	/ 40.8 5
用途	舞真專用: 本機接於傳更專線, 專供 收發傳異之用。	自動切換: 所接電話線路兼供傳 員/電話使用。本機 接通應苦後,如發現 不是傳真時,即發出 译聲呼叫使用者接聽 電話。	手動接收: 所接電話線路以供通 話為主。使用者接起電話後如對方告知要 傳養或聽到對方的傳 送離別書(略…) 請按下傳真鍵,再掛 回聽商。
響鈴數	本機比駁時已設定總第2署鈴聲後應答。	本機比取時已設定為 第 皇 響鈴聲後應答。 調整響鈴數的方法請 參見第5-4頁。	為了在本樣接通的, 讓使用者能夠先拿起 電話應答,講把響鈴 數股定為 6~9響。
語音 應答	Æ	有(語)

註:如果您不希望本機發出語音應答,請依第 2-6 頁之說明,將開網 4 切至 OFF(開)位置。

傳養/電話自動切換的動作流程如下:



接收机原程件或用

語音1:如果您要傳真,請按下傳真鍵,否則購等一下。

語音2:對不起,現在無法接聽電話,講稍候再撥。

註1:自動撥號包括單鍵撥號、騰速撥號(2位數代碼)、及撥號後不等對方的

(車替即先按傳真鍵。


註2:手動撥號包括拿起騰簡或按免持騰簡撥號鍵,等候對万應答後才按傳

通知時。

5.4 分機遙控接收

傳興機器能尚未自動接收時,您可由 電話分機接起電話,當獲知對方要傳養 時,您可以直接在分機上按钩鍵三次,

階級/開設





傳真機開始接收。

註:電話分機須由本傳承機之分機器口接出,才能使用遙控接收功能。 按約鍵間隔應大於0.5秒、小於1秒較稀適當(即0.5秒<T<1秒,*T"表示 按約鍵之間隔傾間)。

5.5 無紙接收

接收專属時,如果記錄紙已經用完而來不及更獎或記錄紙發生來紙狀況,本機會自動將對方所傳講過來的文件存入文件記憶中,當您裝入新的記錄紙或來紙狀況排除後,本機即會自動把記憶中的文件印出來。

記憶體內如果存有對方傳來的文件。 LCD 顯示層會出現右列訊息。

07-01-92 10:00 Rx In Memory

註:本機之記憶容量第1MBytes 約可儲存標準解析度之CCITT = 1 標準創 試稿60張。萬一記憶體存滿之後,本機則不再接收稿件,先前接收的仍會 保存在記憶內,不會被破壞。

● 印出無紙接收的文件

您只要將新的記錄紙裝受(參見第2-4)賣頭把夾紙狀況排除(參見第12-6頁)。 再蓋妥紙卷上蓋,FT-30就會自動印出記憶體內所收到的文件,然後將記憶鹽清 除,以備下次使用。


注意1. 當記憶體內存有未印出的文件時,請勿關閉電源,否則記憶體內的文件 會消失 / 如果因為停電而發生記憶文件消失的狀況,裝入配錄紙後本機 會自動印出停電報告(POWER FAILURE REPORT)。您可多照通信 記錄報表(JOURNAL)的記錄,請求對方再傳送一次。 通信記錄報表的列印指令為:



 為避免記憶體內所存之資料因停電而消失,建議您可依需要酌予選用合 適之不斷電系統與本檢配合。

7.2 免持聽筒撥號

本機亦提供免持膝筒撥號功能(護您不必先拿起聽筒・即可廢號)。



2 - 微號。(直接檢號、單鍵或簡速檢號結擇一選用)

2. 聽到對方應苦聲後,即可拿起隨著通話。

註;如果音量太大或太小、請調整機體左負的音量控制鈕。

7-3 發送/接收傳真後接著通話(通話預約)

如果想要在傳順(發送或接收)之後,利用問一通電話進行通話,可以依 下列方式進行,可免除重新撥號的麻煩。

□ 在傳真過程中,按下 (MASMIN) 鍵,此時顯示 蒂左上角會出現一電話符號以供確認。

☆ 1 S 96 MH P01

555-1234

注意:只有顯示房上出現類似右屬字樣時(即文件移動中),按(MBBBB) 鍵才能 生效。

每項結束後,雙方的傳真機均會發出嗶嗶發作為 提醒,當兩方均提起轉筒後,即可通話。 如果對方先得真給我們,再要求通話,我方却没 有適時拿起電話,則本機會加以記錄,供使用者 查測。


● 對方預約通話時

本機會發出嗶彈聲,告知您對方要求通話,購提 起驟筒,當對方也提起廳筒後即可通話。

Talk Request

8.1 詢收密碼的設定與清除

為防止機密外洩,惟有雙方傳藥機密碼相符,或均未設定密碼時,才允 許進行詢收。詢收密碼設定與清除的方法如下:



Poll Password ? r 00000-99999 1-€

包含。 密碼數定方法:

输入 4 位數学作爲密碼,輸入完畢後即 完成。

Poll Password 9 [0000-9999]1234

Saving ···

26。密屬取消方法:

改輸入4次空格線(層線等)取代4位數字・ **輸入完擊即可將密碼取消。**

Poll Password 9 1 (0000-9999)

Saving ...

設定菜取消完成後,本機即自動恢復待機 狀態。

01-23-92 10:00 Ready

注意

- 其他傳真機機型可能沒有弱收功能,如須使用本功能夠收重要文件,務必事 先確認並試傳過。
- 2. 各概型使用的密碼格式可能不同,因此,若與FT-30或FT-20A以外的機種 間無法進行感視問收,請取消密備改用一般的収或正常傳送/接收。

8.2 準備讓對方進行調收的方法(Polled)

□ 依據雙方事前的約定,將對方所要求的文件正面朝下放入傳真機,並持 傳奏機將原稿送入定位,顯示幕上出現「Document Ready」表示原稿 已置安。

> 01-23-92 10:00 Document Ready

1: Pall. 2: T-A Pall 0:Off [1,2,0]0

(或按(2)選擇T-A POII亦可)

01-23-92 10:00

Document Ready

1: Poll, 2: T-A Poll

0: Off [1, 2, 0]1

選罪本機即恢復原稿備妥狀態。

△ 3」選擇胸收密碼。(請依第8.2 頁的方法)

如果不使用密碼,請取消密碼。

1:Pall 2:T-A Pall

0:Off [1,2,0]0

● 取消額收設定的方法:

●您可以利用定時通信功能,在您所指定的時間發送傳真或詢收。

例如:您可以指定於晚間鴻廣持股發送文件,以節省長途或國際電話的費用或 配合特定工作上的網要。

- ●為了解定時通信的結果,您可於傳送後列ED通信記錄較表(Journal),以 了解通信是否成功。也可以事先開啓通信確認報表功能,此功能啓動後
 - ・(設定方式請見第10-2頁),每次通信後本機即可自動印出一小段報表
 - 供您確認通信結果之用。

【□_報表列印


10-1 操作記錄(Journal) 報表


操作記錄載有傳送與接收的田期、時間、對方號碼,及傳輸結果,可供管理上 的參考應用。

當收錄合計達80次時,本機會自動的出操作記錄,並消除此80次內部記憶。

如有需要,雖未達80次,您也可以隨時列£0操作記錄作參考,但此時並不清除 内部記憶,收發結果將繼續保存至收發合計80次自動£0出時業止。

●列印方法如下:





列印範例如下:

* * *


JOURNAL

LIST


8 8 4

ND	DATE/TIME	STATUS	PAGE	DURATION	REPOTE 1D	RESULT
91 92 93 94 95 96	01-01-91 89:01 01-01-91 29:01 01-02-91 14:01 01-02-91 16:01 01-03-91 12:14 01-04-91 09:46	TX TX RX RX TA	81 81 82 81	81 '89' 81 '56' 98 '56' 98 '38' 92 '34' 98 '48'	886 2 9542614 986 2 9622051 986 2 5551234 986 2 7774321 986 2 7772345	0X 0X 0X 0X
91	01-04-91 13:14	TX	93	81 '34"	886 2 5552545	#8

10.4 單鍵及簡速撥號及多方一次傳送對象記憶內容報表




Stored No. & Name List



01-23-92 10:00 Ready

10.5 群内接收許可接受傳真對象報表



Permitted Fax No. List



Printing ---01-23-92 10:00 Ready

列印範例如下:

*** STORED NUMBER & NAME LIST **

ю	FAX NUMBER	FAX NEWS	TEL NUMBER	TEL NAME
A .	9958998 962295i	51R1	9611141 9996111	1P

列印範例如下:

*** PERMITTED FAX LIST ***


NO	FAX NUMBER	NO	FAX	NUMBER
01	9542614	02	9622051	
03	5551234	04	7774321	
05	5552345	06	7775432	
27	9994567	08		

報表列印

10.8 印字頭測賦與字型列印

使用本功能時,可印出一份事先設定的印字頭測試圖,可供服務人員或使用者了解本機印字功能是否正常,或判斷感熱紙是否適用。










Printing ...

10-8

10·9 功能鍵(FUNCTION)操作簡表

您可以隨時臼出功能鍵操作簡表,以供如何操作本機之參考。







Printing ...

印畢恢復待機狀態。

01-23-92 10:00 Ready

列印範例如下:

*** FUNCTION LIST ***

FUNCTION 6 : SET MEMORY TRANSMISSION DN/OFF

FUNCTION 1 : SET DATE/TIME

FUNCTION 2 : SET TERM. II NAME & TEL., NO.

FUNCTION 3 : HOT LINE FAX NO.

FUNCTION 4 : PERMITTED PAK NO. (98 SETS) FUNCTION 5 : SET DIAL FAX NO. (188 SETS)

FUNCTION 6 : SET DIAL TEL NO. (188 SETS) FUNCTION TO : SET BROADCAST GROUP (3 DROUPS)

FUNCTION TI : SET FOLL OR TURNAROUND POLL FUNCTION TO : SET PASSWORD (0000-9999)

PUNCTION TO : SET ANSWER RING #(1-9)

PUNCTION 74 : SET REDIAL TIMES #(1-9)
PUNCTION 75 : SET PERM. DURATION (1-9) HRS.

FUNCTION TO : SET PERMISSION DN/OFF

FUNCTION 77 : SET DELAY DIAL DN/CFF FUNCTION 78 : SET ALARM TIMER

FUNCTION 78-73 : SET DELAY DIAL (10 SETS)

FUNCTION 80 : BROADCAST LIST

FUNCTION 81 : JOURNAL LIST FUNCTION 82 : DELAY DIAL LIST

FUNCTION 83 : STORED NO. & NAME LIST FUNCTION 84 : PERMITTED FAX LIST

FUNCTION 65 : SYSTEM CONFIGURATION LIST

FUNCTION 66 : SYSTEM OVERVIEW LIST

FUNCTION 87 : PRINTER TEST & PATTERN LIST

FUNCTION 88 : FUNCTION LIST

PUNCTION 89 : COMM. ERROR MESSAGE LIST

PUNCTION 9 : SET BROADCAST

10-9

結果訊憩說明:(RESULT欄)

訊思	意 義 説 明
READY	設定完成・等候進行傳養
FAIL	未撤通
DONE/OK	傳過完成
DONE/NG	傳真失敗。請查看通信記錄報表(Journal)

註:本報表係列ED已啓動之該群多方一次傳送的執行狀況。如要列印各群多方 一次傳送的設定內容,請見10-4單鍵、簡連撥號及多方一次傳送對象記憶 內容報表。

10.12 停電報告

本傳真機所具有之無紙接収,無紙傳送,多方一次傳送等功能,均用到機內所 具有的文件記憶體,此項文件記憶體的內容,可能因電源中斷而失去。發生停電 後,再恢復電源時,本機會自動的出停電報告表,如有用到前述功能時,請檢查 相關功能的報表,以便處理。

- 無紙接收的文件,在尚未補充記錄紙之前,萬一因停電而失去記憶內容時, 請依通信管理報表之記錄,要求對方補送。
- 無紙毒送或多方問報毒送之文件內容,萬一因停電失去記憶而未能完成時, 請再執行一次即可。

停電報告表列印塑例如下:

*** POWER FAILURE REPORT ***

When there is a power failure or the machine is switched off, information entered into the FT-30's document memory is lost.

POWER FAIL: 01-01-92 01:04 POWER ON: 01-01-92 01:04

保養維護與問題處理

Document Ready	原稿已證妥,並進入定位,您可以開始廢號或復印。
PAPER JAM	記錄紙夾住,切刀動作未完成。請機開記錄紙蓋將 夾紙排除,若切刀未定位,請願機再開。
DLY:Off PERM:Off	

愛專訊息	意義及處理万式					
Rx in Memory	記憶體內存有収到之稿件,調重新裝入紙卷,即可 自動列60出來。					
Please Insert Document	調把持傳送的稿件放入原稿入口,以更將稿件內容 存入記憶體中。					
Memory Input	正在把稿件購入記憶體中・鋳稍候。					
Memory Full	記憶體已經存滿,請分批處理傳送稿件。					
Skip This Page	放棄記憶體內此頁之內容。					
Broadcast	多方一次傳送功能進行中,講 稍 候。					
NG Try Agein	傳送記費不佳, 臍再重新傳送一次, 本機將自動調 整傳送功能, 以期完成傳費。					
The second secon						


保護推進時間質感用


11.2 簡易故障檢查與排除及錯誤代碼説明:

問題	檢查及排除方法					
• 獅示幕空白	・電源開闢是否打開? ・機置電源線再没有接好? ・插壓有没有電?(可以改插其他電器試試者)					
· 機器没反應或不 接受按鍵指令	・皮鍵時原件隨著短導者・如果没有・請關後5 沙後再打開電源。					
• 不能激號	 機身左貝撥號方式開闢是否撥在正確位置(詳第?-5頁 請檢查電話線是否接妥。 可把轉真機接線先拔離,改插一般電話機,看看能否 撥號。 					
•無法自動羞稿	 請檢查原稿之尺寸及紙質是否適合工機(開參見第4-1 頁之說明) 					
• 邁德時原稿來紙	· 請參見第11-5賣步驟排除之。					
・印出之結果為 空白	送入原稿時,又字面須朝下。紙差有無裝置正確?使用功能 87 檢查能否的出溴試圖樣。					
• 有電源,但無法 與對方通信。	 再試一次。 對方是否没紙了?或對方没有股定為自動接收?(可與對方電話確認) 試拿起手機再接號,總隨着有無受到干擾或線器異常維吾? 					
・記録紙来由出紙 □送出・哀夾紙	記録新有無裝置妥當,出口處有無外物阻礙?打開記錄紙蓋,看記錄紙是否夾紙。					
・印出之学師很深	影印結果,如果也很淡,講檢查您使用的配線紙是否 感度不夠,更換更高感度或品質好的傳真記錄紙。請傳送方調整原稿播接渡度至Light(淡黑稿)。					
・対方収到的複本 上有無色連續直 線	可能影像態為頭占实際震頭異物, 腸先過無察茲。群第11-7頁。					

11-4 配線紙夾紙排除

夾紙時顯示幕應會出現PAPER JAM 字樣·請打開紙卷上蓋· 將夾紙部份 排除·並把紙卷製醬配份剪掉,再裝回記錄紙。






記錄紙裝置方法購見第2~4頁。

11.5 原稿進紙滾筒及影像感測器的清潔

經過長期使用,原稿項筒與影像感測船上會逐漸累積灰塵,可大約每6個 戶樓試一次。

|察||抵時,請使用清潔的軟布,或沾酒精的紗布(不可太潔,以免酒精滴入機内),輕擦影像感測船的波踏面及原稿進紙滾舊。白色滾筒可以取下擦拭, 清潔單再放回原位。如取出滾筒時,請注意兩側之塑影彈勿遺失。

隣蓋回控制面板・即告完成。



12.2 群内接收

- ●本功能與縣繳功能相似。使用熟繳功能時,只限於接収一個特定對象傳來的 稿件,但群內接收到則可以接受最多達90個對象所傳來的文件,不在達90個 許可群之內的對象,如果送來傳真,均將被拒収,此功能可以防止垃圾傳養 稿進入您的傳養機。
- ●許可群的設定



Function 9 Enter (1-8)



Perm. Fax (0!);

国。本功能計可輸入最多90組傳貨電話號碼(第01 ~90組) 請用 (8 版) · (R 版) 鍵環擇組別。

Edit Fax (02);

② 講輸入對方的識別傳真電話號碼。

Edit Fax (02); 7211141_

7 2 1 1 1 4


即可完成發組的設定,並

Saving ---

恢復FUNCTION狀態。

5.皮

Function 9 Enter (1-8)



群内接收有效時間的設定



Perm. Duration 9 [1-9] 6 Hours

□ 講輸入有效時間(單位小時・可設定為1~8 小時)

例:被 表示5小時有效。

Perm. Duratiom 9. (1-9) 5 Hours


Saving ...

註:如未設定群內接收的有效時間,本機在出廠時 已內定有效時間為6小時。

01-23-92 10:00 Ready

●群内接收功能的開啓方法

各許可接受的對方號碼均輸入後,即可開密本功能。



Permission ? [1:Yes, 0:No]0




01-23-92 10:00 Ready

開啓後,本機僅限於接收許可群内最多90組號碼所傳來的文件,其餘對象的來電均拒絕接收。

12-4 接用答錄機

●答錄機應接於本機左側之分機插孔,如圖。 請把答錄機的響鈴數設定成低於傳貨機的螺鈴數。

例:您可以把本機的接通醫鈴數設定為9罐,以利配合答錄機使用。



●答録機留宮建議:

「很抱歉,本人現在不在傳真機旁,如果要傳真,請先按下傳真鍵或改用自動 撥號,否與請開始留意,謝謝!」

12.5 延伸撥號

●用途: 用於對方專與號碼超過20位數之時,最多可達40位數。

●設定方法:

預先把傳真號碼的前20位數存入單鍵或簡速撥號的「傳真號碼」部份(使用 切能 5),其餘位數則存入同一組單鍵或簡速撥號的「電話號碼」部份(使 用功能 6)。

●使用方法:

在待機狀態下,請按住 (3888年) 連續3初以

Extended Dialing Ready

上就可啓動本功能,強需上並顯示 Extended Dialing 字標。 此時使用單鍵或簡進撥號,就可以自動把機內已儲存的該組傳真號碼與 電話號碼連續撥出(合計最多40位數)。撥完後,本功能即自動恢復正常 狀態。

撥號前,如想取消本功能,恢復正常狀態, 只須再按一次 _ * * 即可。

01-23-92 12:00 Ready


如啓動此裝置仍未撥號,則自動恢復正常狀態。

13.1 輸入多方一次傳送的對象


多方一次傳送的對象,均須事前加以輸入。為了便於輸入,此對象係由 單鍵及顯速撥號內之100組傳真號價直接選用。輸入方式如下;



Broadcast Group? Enter [1, 2, 3] ■



Enter Stn(s) [■] 1-Touch or Speed






Enter Stn(s) [A]

13-2

重複本步驟,直到這一群多方一次傳送的對象均已輸入完畢。



Saving...

13.2 檢查多方一次傳送的設定對象

多方一次傳送之對象輸入完成後,如需檢查多方一次傳送對象的設定內容,請 列印「單鍵、簡速撥號及多方一次傳送對象記憶內容報表」。 列印方法如下:



Stored No. & Name List



Printing ...

列印範例參見第10-4頁。

13.4 檢查多万一次傳送的執行結果



Broadcast List

海耳/影的



即印出多方一次傳送的 目前執行結果。

Printing ...

列印結果(RESULT 機)脱明:

結果 (RESULT)	意 義 說 明
READY	輸入完成,等待傳員
FAIL	未撥通
DONE/OK	傳真完成
DONE/NG	傳真失敗。請查看通信管理報表(Journal)

列印範例參見第10-11頁

註:若未起動多方一次傳送功能,則只由出"NO BROADCAST"字樣。

相容性 CCITT Group3

掃描万式 接觸式影像感測器(CIS)

掃描寬度 216mm

原稿尺寸 最大:216mm寬×297mm份

216mm寬×1000mm長(須使用者協助扶持

進稿)

自動進稿(ADF)

原稿厚度

最小:148mm寬×75mm長 最多10强原稿

單張原稿: 0.06mm~0.15mm

多張原稿: 0.08mm~0.13mm

記錄方式 回態熱感記錄頭

記錄寬度 216mm

記錄紙規格 216mm寬×30M長,直徑52mm以內

(210mm×30M紙卷亦可使用)

資料傳輸速率 9600, 7200, 4800, 2400具自動fall back 網碼方式

MH_MR, SS 解析度

標準 3.85 lines/mm×8 pels/mm 細字 7.7 lines/mm×8 pels/mm

超細字15.4 lines/mm x 8pels/mm (影印専用)

單鍵撥號記憶 10組(Ā~J),毎組含電話/梅眞2號碼,共記憶20個

號標 ·

簡速撥號記憶 90組(01~90),毎組含電話/傳真2號碼,共記憶180個

跳碼。

電源 單相交流110V 60Hz 消費功率

传機約10W 發信約24W

収信約40W(一般文字稿) 影印約45W(一般文字稿)

最大約110W

機體尺寸 332mm(寬)×312mm(梁)×124mm(高)(不含突出物) 重量

5.6公斤 (不含感熱紙及電源線) 操作環境

溫度:攝氏5~35度 相對潔度30%~85%

類別	組別一	傅 眞 用			通 話 用		
		傳興號碼	8	稍	電話號機	8	網
-37	47						36.
	48						
	49		-			-	
	50		-	-			_
- 1	51						-
- 1	52			-			_
- 1	53			-			
	54						_
	55			-			
簡	56		1				_
Ī	57						
	58		-				-
逐	59			-			
	60				-		-
	61					_	-
撥	62						
	63						
200	64					-	_
號	65						
	66						-
1	67					•	
	68					_	-
	69						_
	70						_
	71						_
	72						
	73						
	74			-	-	_	

類別	組別	傳興用			通語用		
		傳貨號碼	8	棚	電話號碼		
1 13	75			-	46003609	名 鸦	
	76		-				
	77		-	-			
9]	78		-				
ĺ	79		-				
- 1	80		-	-			
- 1	81		-	-			
- 1	82			-			
- 1	83		-				
爾	84		-	-			
- 1	85						
t	86						
速	87						
1	88						
	89	-		_			
級上	90						
-	-						
-	-						
908	-	-					
-	-						
-	-					-	
-	-						
-	-						
\vdash	-						
-							
-	-						
-	-					-	
-	-						
_				-			